


Instrucțiuni de instalare și utilizare

SB40080



CUVÂNT ÎNAINTE

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a le reasambla și apoi să le păstrați. Vă rugăm să rețineți numărul de serie al cutiei de comandă a cabinei, deoarece acest număr este necesar în cazul unei comenzi de reparații sau piese de schimb.

ATENȚIE:

Instalarea și reparația trebuie efectuate numai de un electrician calificat!

Înainte de instalare, verificați valorile nominale ale sursei de alimentare și asigurați-vă că priza cu împământare este conectată corect.

Utilizați numai piese originale. Nu partajați priza cu alte dispozitive.

Opriti unitatea de alimentare a cabinei atunci când nu este utilizată.

Amenajați-vă cabina într-un spațiu interior pe o suprafață plană, plană și uscată.

PERICOL

Spoturile nu trebuie stropite cu apă; Capetele de duș nu trebuie instalate în interiorul cabinei cu infraroșu.

Acoperirea radiatorului duce la un pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii. Nu acoperiți caloriferele!

Păstrați întotdeauna materialele/obiectele inflamabile sau foarte inflamabile (de exemplu, prosoape) departe de radiator.

Nu atingeți radiatorul în timpul și la scurt timp după utilizare, deoarece există riscul de arsuri de la părțile fierbinți.

Becul se încălzește în timpul funcționării. Dacă becul trebuie schimbat, deconectați-l de la cabină și lăsați-l să se răcească înainte de a-l schimba.

Dacă conexiunea electrică este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită - fie de producător, fie de un electrician autorizat!

AVERTISMENT

Dacă aveți afecțiuni medicale sau alte probleme de sănătate, în special tulburări cardiace sau circulatorii, sau luați medicamente, trebuie să consultați un medic înainte de a utiliza cabina cu infraroșu.

Copiii și persoanele infirme nu trebuie să fie niciodată în cabină fără supraveghere.


Dacă vă simțiți rău în timp ce utilizați cabina cu infraroșu, opriți imediat utilizarea acesteia și consultați medicul dumneavoastră.


Nu intrați niciodată într-o cabină cu căldură cu infraroșu dacă ați luat alcool, medicamente puternice sau narcotice.

SPECIFICATII


Model	SB40080
Lemn	Cucută
Lungime	800
Lățime	1100
Înălțime	1900
Voltaj	230 V 50 Hz
Incalzitoare	Putere totală 1.450 W Panoul din spate 350W x3 Față 400W x1

LISTA MATERIALELOR




NU	NUME	BUC
1	Placă de podea	1
2	Peretele din spate	1
3	Acoperiș	1
4	Sticla din partea stângă	1
5	Geamul din dreapta (ușă)	1
6	Geamul frontal	1
7	Cutie de încălzire frontală	1
8	Suport pentru bancă în stânga	1
9	Suport pentru bancă în dreapta	1
10	Bancă	1
11	Balamale	2
12	Ușă de sticlă	1
13	Mâner	1
14	 3x20mm	12
15	 8x25mm	2
16	 4x50mm	4


ASAMBLARE




(1) Așezați placa de bază pe podea.




(2) Așezați peretele din spate pe placa de bază.




(3) Asamblați acoperișul.




(4) Asamblați sticla din partea stângă M3X20 4 buc




(5) Introduceți geamul din partea dreaptă,
Folosiți șuruburi de sticlă





(6) Introduceți geamul frontal cu șuruburi de sticlă,




(7) Asamblați cutia de încălzire frontală
Folosiți șuruburi 8x25




(8) Așezați suportul de bancă în stânga și în dreapta



(9) Asamblați bancul (șuruburi 4x50mm)



(10) Ansamblați balamalele




(11) Instalați ușa cabinei de saună

ÎMBINAREA CABLURILOR


Toate cablurile sunt amplasate pe tavan:




(1) Conectați fișele cablurilor de încălzire. Asigurați-vă că cablurile nu sunt între plăcile.



(2) Conectați conectorul cablurilor de comandă




(3) Conectați ștecherul senzorului de temperatură.



(4) Conectați conectorul cablului antenei.

ATAȘAȚI CAPACUL DE PRAF



Instalați capacul de praf pe acoperiș


INSTRUCȚIUNILE



PANOU DE CONTROL

DOUĂ ECRANE DE AFIȘARE:

- (1) Ecranul din stânga: Temperatura în timp real
- (2) Ecranul din dreapta: Timp rămas



PATRU INDICATOARE LED:

- (1) Indicator de putere: Pornire
- (2) Afișaj termic: Temp din saună
- (3) Afișaj F: Grade Fahrenheit
- (4) Afișaj C: Grad Celsius

10 TASTATURI:

(1) **PUTERE**  : Saună pornit/oprită

(2) **LUMINĂ**  : Iluminare interioară/exterioară:

- Apăsați butonul pentru a aprinde lumina interioară
- Apoi apăsați butonul pentru a stinge lumina interioară și a aprinde lumina exterioară,
- Apoi apăsați pentru a aprinde lumina interioară/exterioară,
- Apoi apăsați butonul pentru a opri iluminatul interior/exterior.

(3) **LUMINĂ** **COLORATĂ:** Lumină de terapie prin culoare:

- Apăsați butonul pentru a porni/opri lumina colorată
- Când lumina colorată este aprinsă, apăsați și mențineți apăsat butonul "Lumină colorată" timp de 2 secunde,
- "LX" (X pentru 1-9) va apărea pe afișajul temperaturii, apoi apăsați din nou tastatura pentru a schimba culoarea și starea.

(4) **TEMPERATURĂ** și :

- Apăsați tastaturile  sau  pentru a crește sau scădea temperatura cu 1 grad la un moment dat
- > apăsați și mențineți apăsat pentru reglare rapidă.
- Apăsați tastaturile  și  simultan pentru a seta temperaturile între Fahrenheit și Celsius.

(5) **TIMP** și :

- Apăsați tastaturile  sau  pentru a crește sau micșora timpul cu 1 minut la un moment dat
- >Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a face o ajustare rapidă.
- în starea MODE, apăsați tastaturile  și  pentru a regla volumul.

(6) **MODĂ** :

- Apăsați butonul pentru a selecta modul pentru radio, Bluetooth și USB.
- Numărul dispozitivului Bluetooth este BT301

(7) **REDARE/PAUZĂ** :

- În modul radio: Apăsați timp de 3 secunde pentru a căuta și salva automat canale radio. Când căutarea este terminată, apăsați butonul pentru a trece la canalul următor.- în modul Bluetooth/USB: Apăsați acest buton pentru a trece la următoarea muzică.

(8) **MUTE:** :

- Apăsați butonul de dezactivare a sunetului în modul FM
- în modul Bluetooth și USB: apăsați butonul de pauză.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

PS: ASIGURAȚI-VĂ CĂ OPRIȚI ALIMENTAREA ÎNAINTE DE A FACE CEVA.



Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, serviciul său post-vânzare sau persoane calificate similar pentru a evita pericolele.

1. Panourile de control nu funcționează

Reconectați cablurile de control.

2. Indicatorul de alimentare nu este aprins

Apăsați din nou protecția la supracurent așa cum este descris mai jos:




3. Lumina de citit nu funcționează

- Verificați cablul luminii și reconectați-l

- Schimbați lumina

Împingeți lumina în jos de pe foaia de acoperiș și deconectați cablul de lumină,

Înlocuiți lumina și conectați ștecherul cablului.




1. Încălzitorul nu se încălzește

	Problemă	Explicație	Soluție
1	O parte a elementului de încălzire se încălzește	Elementul de încălzire este defect	Înlocuiți-l cu un nou element de încălzire
		Ștecherul elementului de încălzire nu este conectat corect sau ars.	Conectați-le strâns
2	Întreaga cameră nu se încălzește	Conectorul cablului panoului de control este slăbit	Reconectați conectorii panoului de control
		Panoul de control este deteriorat	Înlocuiți-l cu un nou panou de control
		Cutia de control este deteriorată	Înlocuiți-l cu o cutie electrică nouă
3	Încălzitorul scaunului nu se încălzește	Cablul încălzitorului scaunului nu este conectat ferm la priza din spatele dispozitivului.	Conectați-vă ferm

5. Schimbați elementul de încălzire cu spectru complet.

1. Scoateți capacul de lemn al încălzitorului
2. Utilizați noul încălzitor cu spectru complet:
 - elementul de încălzire este atașat cu o clemă,
 - Cablul este conectat la prize.

**ÎNTREȚINERE****1. Curățenie**

- (1) Curățați cabina cu o cârpă umedă de bumbac și uscați-o cu un prosop curat și uscat
- (2) Curățați sticla cu un produs de curățare a geamurilor/geamurilor și o cârpă moale
- (3) Nu turnați apă în panoul de control și nu îl curățați cu anunțamp cârpă
- (4) Nu folosiți produse de curățare chimice pentru a curăța cabina
- (5) Vă rugăm să strângeți șuruburile scaunului la fiecare trei luni, astfel încât să nu se slăbească

2. Transport și depozitare

- (1) Evitați expunerea dispozitivului la ploai, zăpadă sau impact puternic în timpul transportului.
- (2) Nu depozitați cutiile într-un mediu umed.